

Les nøye gjennom bruksanvisning før du installerer og tar pumpen i bruk.

Denne pumpen kan pumpe både rent og skittent vann. Pumpen kan brukes til diverse kunst installasjoner eller som vanlig filterpumpe. Denne pumpen kan stå i vann eller tørt på land. På land må den alltid monteres under vannoverflaten. Nautic pumpene kan brukes i sterkt forurenset vann. Alt som kommer gjennom det ytre filterhuset vil kunne gå gjennom pumpen uten problem og komme ut i toppen av pumpen.

Sikkerhet

1. Alltid koble fra stikkontakt før du skal utføre vedlikehold e.l. på pumpen.
2. Aldri bruk pumpen når det er personer i vannet.
3. Aldri stikk fingre eller verktøy inn i skovlene som roterer i pumpen når den er på. Disse roterer i høy hastighet.
4. Ikke bruk pumpen hvis den har blitt skadet.
5. Pass på at strømkontakt alltid er tørr.
6. Bruk kun godkjent jordet strømuttak.
7. Pumpen skal kobles til et strømutak med jordfeilbryter opp til 30mA.
8. Hvis ikke det er tilfredsstillende strømuttak skal el-installatør montere dette.
9. Løft aldri pumpen opp etter ledningen. Fest heller et tau e.l. til hendel for å dra pumpen opp.
10. Pumpen har innebygd termosikring som slår seg av ved blokering o.l. Etter nedkjøling noen minutter vil en kunne aktivere pumpen ved å ta ut kontakten og sette den inn igjen.
11. Pumpen er beregnet for vanntemperaturer mellom +4 og +35 grader.



Installasjon

1. Kutt slangestuss etter behov alt etter hvilke slange som skal brukes til pumpen. Slangestussen passer til slanger med 18, 25 og 32mm innvendig mål. Fest slangen med slangeklemme (ikke inkludert).
2. Du kan også koble pumpen til 40mm rør som limes.
3. Pass på ved tørrstilling at pakninger er riktig montert så pumpen ikke suger luft.
4. Ved bruk i dam er det anbefalt å beholde filterhuset på for ikke å skade fisk osv.
5. Plasser pumpen minst 20 cm under vann og helst ikke i gjørmete områder av dammen der den kan synke ned.
6. Sett stikkontakt i beskyttet jordet strømuttak med lokk. Aldri la el-kontakten ligge på bakken eller i våte områder.
7. Ta pumpen inn når det er fare for frost i dammen. Skyll pumpen med rennende vann (ikke bruk rengjøringsmidler)
8. Pass alltid på at pumpen er plassert under vann-nivå så den ikke gå seg tørr. Alle slangetilslutninger plasseres under vannspeil. Inntakslangen monteres så den ikke kommer over vannspeil.

Demontering/montering

Nautic N serien er nærmest vedlikeholdsfri. Men det kan hende du vil rengjøre den eller andre grunner til demontering. Ta alltid kontakten ut av stikkkontakten før du begynner. Tøm ut vann av pumpen og demonter slangestuss. Ta av forfilter delen av filterhuset. og du kan rengjøre filterhuset. Løsne de 4 skruene for å kunne rengjøre selve pumpehuset. Elektromotoren må ikke demonteres. Kontakt en installatør hvis du er i tvil.

Tekniske spesifikasjoner

Disse finner du på esken pumpen ble levert i på 4 ulike språk.

Garanti

Gratulerer for ditt valg av et topp kvalitets produkt. Dette apparat er satt sammen med omtanke og hensyn til sikkerhetsreguleringer. Nautic bruker bare høykvalitets materialer på sine produkter. Nautic garanterer for dette apparat fra dato det ble kjøpt gjennom 7 år mot material og produksjonsfeil. Ved installasjonsfeil eller feil service, inkompetent bruk, uoppmerksom på sikkerhetsregulering, dårlig vedlikehold (særlig rotor og rotorhus ikke rengjort, skade på pumpe eller ledning. Utført tekniske forandringer (f.eks. kutting av ledning og bytte av denne) vil ikke dekkes av garanti. Du kan bare få garanti ved å vise frem hele apparatet samt faktura for kjøpet til den du har kjøpt apparatet hos. Knuste deler dekkes ikke av garanti, heller ikke komponenter som blir utslitt f.eks. rotoren faller inn under garantien.